

Adore G Vibe vibrator s pritiskom

Održavanje

Zahvaljujući vodootpornoj završnoj obradi, čišćenje Adore G Vibe vibratora je laka stvar. Iz tvornice, igračka može imati fini, bijeli, praškasti sloj na površini, koji možete razigrano obrisati prstom. Ipak, preporučamo temeljito sapunanje i ispiranje uređaja pod mlazom vode prije i nakon svake uporabe. [Dezinfekcija pomagala](#) učinkovito se bori protiv svih mikroskopskih nečistoća koje na prvi pogled ne biste primijetili. Samo ga poprsajte po igrački, ostavite da djeluje minutu i zatim isperite. Zatim osušite vibrator mekim ručnikom i pažljivo osušite nastavak za usta štapićem za uši. Na kraju pospremite igračku u tekstilnu vrećicu ili originalnu kutiju i pohranite je odvojeno od ostalog alata. To će spriječiti da različiti materijali erotskih pomagala reagiraju i međusobno se oštećuju.



Punjenje

Iz tvornice je alat došao napola napunjen (traje oko 50 minuta), ali preporučujemo da ga uvijek do kraja napunite prije prve (i sljedeće) uporabe. To će produljiti vijek trajanja baterije.

Igračka se puni pomoću USB kabela. Možete ga uključiti u power bank ili adapter za mobilni telefon. Utičnicu za punjenje možete pronaći na vrhu glave za stimulaciju klitorisa iznad natpisa DC. Utičnica je miniijturna i slijepa, za vodonepropusnost.

Punjenje vibratora traje oko dva sata (lampice u nastavku za usta prestaju bljeskati kada je potpuno napunjen), a nakon punjenja igračka traje oko sat i pol (na pola puta počinje postupno blijedjeti).

Upravljanje

Jednostavan rad pomoću dva gumba, pomoću kojih možete zasebno regulirati programe pritiska i vibracije, brzo ćete naučiti. Za uključivanje vibracije držite donju tipku s valom oko 3 sekunde dok ne zasvijetli. Načine pritiska pokrećete dugim trosekundnim pritiskom na gornju tipku s prstenom, koja također svijetli. Obje funkcije uslužnog programa možete isključiti na isti način. Tako možete birati želite li koristiti samo programe pritiska, vibracije ili obje funkcije istovremeno. Programe možete mijenjati kratkim pritiskom na upravljačke tipke, što će vas uvijek dovesti do prvog programa vibracije ili pritiska. Kontrolne tipke kratko trepću prilikom prebacivanja.

Vibracijski programi

Ukupno 10 programa vibracija ukroti i najzahtjevnije dječaciće.

1. Klasične vibracije - niskog intenziteta
2. Klasične vibracije - srednjeg intenziteta
3. Klasične vibracije - najveći intenzitet

Trgovac:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava,
Češka Republika
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Nedostaje li vam nešto u uputama? Trebate li pomoć?

Pišite nam na bok@sexyelephant.hr
ili nazovite +385 177 574 51

Adresa za povrat/reklamaciju

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark
Češka Republika

4. Jednako dugi kratki impulsi
5. Jednako dugi kraći impulsi
6. Lagano ubrzano pulsiranje
7. Ciklus od pet dugih, kraćih i najkraćih impulsa
8. Četiri kratka i dva duga pulsa
9. Mreškanje slabijih i intenzivnijih vibracija
10. Val s postupno rastućim vibracijama

Vodootpornost

Tlačni vibrator Adore G Vibe dobio je vodootpornu završnicu iz bačvi proizvođača. Stoga ga nakon igranja jednostavno operite pod mlazom vode. Ali nemojte ga staviti u kadu punu tople vode. Utopio bi se.

Dizajn i oblik

Vibrator na prvi pogled impresionira svojim luksuznim, elegantnim dizajnom i oblikom slova V. Zahvaljujući tome ima odličan anatomski oblik pa savršeno priliježe na klitoris i G-točku. Drugi kraj vibratora muči G-točku istaknutim izbočinama i produženim vrhom za stimulaciju najšireg mogućeg područja. Super dizajn u malim dimenzijama staje u ruku, tako da Adore G Vibe uređaj za pritisak jednostavno možete staviti jednom rukom.

Materijal

Tijelo gadgeta prekriveno je visokokvalitetnim, hipoalergenim silikonskim materijalom koji će vam se svidjeti zbog meke površine. Zlatni rubovi oko upravljačke ploče izrađeni su od ABS plastike.

Boja

Raskošna boja fuksije u kombinaciji s jarko zlatnom bojom pobudit će razigranost i želju za otkrivanjem intenzivnih orgazama.

Dimenzije

Tlačni vibrator manji je od konkurentskih modela, a zahvaljujući ergonomskom obliku i maloj težini ne ističe se. Stoga je prikladan za korištenje bez ruku. Svojim većim promjerom na kraju vaginalnog dijela intenzivno masira G-točku, a korisna dužina savršeno doseže i A-točku, koju možete pronaći u području grlića maternice.

- Korisna duljina vaginalnog dijela: 11,5 cm
- Promjer vaginalnog dijela: 3,5 cm
- Dužina dijela za stimulaciju klitorisa: 12 cm
- Promjer mlaznice za klitoris: 2 cm
- Težina: 170 g

Trgovac:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava,
Češka Republika
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Nedostaje li vam nešto u uputama? Trebate li pomoć?

Pišite nam na bok@sexyelephant.hr
Ili nazovite +385 177 574 51

Adresa za povrat/reklamaciju

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark
Češka Republika